

Link do produktu: <https://opakowania.gniezno.pl/polymer-shine-p-1169.html>



# Polymer Shine

## Opis produktu

Polimer antypoślizgowy do zabezpieczania posadzek, o silnych właściwościach nabłyszczających, bardzo twardy.

### Opis produktu:

Tworzy bardzo trwałą powłokę o bardzo intensywnym połysku. Skutecznie zabezpiecza podłogę, przed wnikaniem brudu oraz uszkodzeniami. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Produkt antypoślizgowy.

### Właściwości:

- bardzo twardy i błyszczący
- duża wytrzymałość mechaniczna
- duża odporność na ścieranie
- na bazie twardych polimerów akrylowych
- łatwa aplikacja

### Rodzaj nakładania:

- ręczne

### Zastosowanie:

- linoleum
- wykładziny PVC
- winyl
- kauczuk
- epoksyd
- posadzki przemysłowe betonowe
- kamień
- gres (w przypadku niewielkich fug, patrz instrukcja stosowania)

### Odradzane zastosowania:

- brak

### Sposób użycia i dozowania:

Przed nałożeniem nowej warstwy polimeru należy oczyścić, odtłuścić oraz ściągnąć starą powłokę polimerową preparatem [STRIPRAM](#). Następnie należy bardzo dokładnie spłukać podłogę wodą tak aby nie pozostały resztki brudu i preparatu czyszczącego. Podłoga musi dokładnie wyschnąć. Wstępne przygotowanie podłogi przed nałożeniem polimeru jest bardzo ważne i ma podstawowe znaczenie do wyglądu i trwałości polimeru. Po przygotowaniu podłogi należy nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego preparatu miękkim nie pylącym mopem przeznaczonym do nakładania powłok polimerowych. Pierwszą

---

warstwę należy nakładać ruchami pionowymi, kolejną ruchami poziomymi. Kolejne warstwy należy nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu wcześniejszej warstwy. Minimalny czas schnięcia jednej warstwy to ok. 60 minut.

Po nałożeniu ostatniej warstwy podłoga może być użytkowana po 24 godzinach. Polimer należy nakładać w temperaturze pokojowej ok 20-25 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej ok. 60%.

W przypadku gresu preparat można nakładać tylko w przypadku niewielkich fug, ze względu na możliwość spływania preparatu do szczelin.

Po zaaplikowaniu preparatu bardzo dokładnie umyć wodą sprzęt pomocniczy (pady, mopy).

Aby przedłużyć żywotność warstwy polimeru zaleca się stosować preparat [FLOOR CARE](#), który czyści i sukcesywnie regeneruje powłokę.

Wydajność preparatu:

Opakowanie 1L przy nałożeniu 2 warstw wystarcza na ok. 25 - 33m<sup>2</sup> podłogi.

Opakowanie 5L przy nałożeniu 2 warstw wystarcza na ok. 125 - 166m<sup>2</sup> podłogi.

Opakowanie 10L przy nałożeniu 2 warstw wystarcza na ok. 250 - 332m<sup>2</sup> podłogi.

Bezpieczeństwo stosowania

- Unikać kontaktu z oczami. Stosować rękawice ochronne